

ANBEA®

DM/ DFC 系列使用說明書

- * 先向上拉開面板，裝入4粒3A電池。
- * 如何打開保險箱？
先按C鍵 → 輸入1234 → 再按#鍵，就會發出鈴聲，順時針轉動手柄或鎖匙就可以將門打開。
- * 如連續輸入5次錯誤密碼，密碼系統會立刻停止操作。
- * 連續兩次輸入正確密碼，系統即可回復正常工作。
- * 如何設定個人密碼？ 本系列有兩組個人密碼。
第一組設定：先將門在打開狀態下，按門後板上的M鍵，再在面板上輸入4到16位數字密碼，再按#鍵，發出鈴聲即可。
例如：密碼設定為8888。按M → 8888 → # 即可。
- 第二組設定：先將門在打開狀態下，按門後板上的M鍵，再按面板上2鍵，再按#鍵，然後輸入4到16位密，碼再按#鍵，發出鈴聲即可。
例如：密碼設定為3333。按M → 2 → # → 3333 → # 即可。
- * 如何刪除第二組密碼？
在門打開狀態下，按門後板上的M鍵 → 按#鍵 → 按2鍵 → 再按#鍵即可。
- * 電池的使用壽命一般為一年，更換電池後，密碼記錄會保持不變。
- * 請注意本系列保險箱，為高保安設定，只有保險箱主人擁有兩套開門密碼，並無其他方法開啟，請必須緊記個人密碼。