

AP歐洲系列操作說明書

1. 首次開機(出廠密碼00123456)
按00123456再按ENTER，綠燈亮，轉動圓型旋制再轉動把手開門。

2. 本機操作可分為主使用者和客使用者。

3. 主使用密碼為00-

4. 更改主密碼

- * 先按#，按出廠碼00123456按ENTER
- * 再按00 6位數新密碼按ENTER
- * 重覆一次00 6位數新密碼按ENTER，完成。

5. 更改使用者密碼

- * 先按P，按主密碼，再按ENTER
- * 按P3，再按ENTER
- * 選1至30，再按客使用者新密碼，按ENTER
- * 重覆一次，1至30客使用者新密碼，按ENTER，完成。

6. 暫停使用者密碼

- * 按P，按主使用者密碼，按ENTER
- * 按P4，按ENTER
- * 按暫停者編號01至30，再按ENTER，完成。

7. 解除暫停功能

- * 按P，按主使用者密碼，按ENTER
按P4，按ENTER
按解除者編號01至30，再按ENTER，完成。

* 刪除客使用者

- 按P，按主使用者密碼，按ENTER
- 按P5，按ENTER
- 按被刪除者編號01至30，按ENTER，完成。

* 如何更換電池，本機使用2 x 3AA電池

- * 按圖

* 如何使用後備匙

- * 按圖

請妥善保管你的後備匙，切勿放在本保險箱內。乾電池必須半年內更換一次：防止電池結晶水而令到電路板損壞。
本保險箱兩年免費保養，不包括人為問題或電池引致的問題。